



**Untergruppen-Übersicht**

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppen-Nr.	Seite/Orts-Nr.
1	1	<b>Spornradlagerung</b> .....	<b>200.224-01</b>	<b>5/2</b>
2	1	<b>Schwenker mit Dämpfung</b> .....	<b>200.224 Z 01</b>	<b>5/19</b>
		besteht aus Orts-Nr. 3 und 4		
3	1	<b>Schwenker</b> .....	<b>200.224-02</b>	<b>5/20</b>
4	1	<b>Dämpfung</b> .....	<b>200.224-08</b>	<b>7/35</b>
5	1	<b>Schutzbeutel</b> .....	<b>200.224-04</b>	<b>11/20</b>
6	1	<b>Spornrad</b> .....	aus <b>200.224-05</b>	<b>11/31-33</b>
7	1	<b>Spornabfederung</b> .....	aus <b>200.224-06</b>	<b>9/1-6</b>
8	1	<b>Manschetten</b> .....	aus <b>200.224-07</b>	<b>11/1-4</b>
9	1	<b>Abdeckung oben</b> .....	<b>200.221-04</b>	<b>11/8</b>
10	1	<b>Abdeckung unten</b> .....	<b>200.221-05</b>	<b>11/11</b>
11	1	<b>Spornbrücke</b> .....	<b>200.221-10</b>	<b>9/10</b>
12	1	<b>Spornzylinder</b> .....	<b>200.273-08</b>	<b>11/23</b>

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Anmerkung: **Für die Truppe bestimmte Ersatzteile** sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.

**Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile** werden an die Truppe nicht geliefert.

**Alle Normteile** sind ebenfalls **für die Truppe bestimmt**, sofern nicht durch ein **Fußnotenzeichen** in der Bemerkungsspalte **das Gegenteil** angegeben ist.